

NOTICE DE POSE

Les plaques de stabilisation de graviers CellaStab doivent être posées sur un fond de forme réalisé dans les règles de l'art. Cette fondation est très importante pour la durabilité de la zone aménagée et sa conception dépend de la charge à supporter.

Fond de forme :

	1,5 - 2 cm de graviers
	CellaStab
	1 à 2,5 cm de sable fin
	5 à 40 cm de pierrailles*
	

(*) la couche de fondation peut varier en fonction de la force portante du sous-sol existant.

Une fois le fond de forme en place, vous pouvez délimiter la zone à l'aide de nos bordures CellaBord droites et coudées en acier galvanisé.

- Une réserve d'au moins 5cm est nécessaire pour la pose des plaques (décaisser si sol existant)
- Poser ensuite les plaques sur le fond de forme compacté et nivelé, le côté débordant de géotextile recouvert par la plaque suivante.

Il est conseillé de poser les plaques en quinconce.

- Remplissez de graviers de minimum 3 mm et maximum 15 mm de diamètre (idéal : 6/10 ou 4/12) en recouvrant d'environ 15 à 20 mm au dessus de la plaque.
- Etalez et uniformisez la surface en graviers.



CellaStab est simple à entretenir. Il faut s'assurer que la plaque soit toujours recouverte de graviers.

Toutes les données sont sujettes à changement sans préavis par le fabricant.