


NOTICE DE POSE

Les plaques de stabilisation de graviers CellaStab doivent être posées sur un fond de forme réalisé dans les règles de l'art. Cette fondation est très importante pour la durabilité de la zone aménagée et sa conception dépend de la charge à supporter.

Pour les zones piétonnes

	
	1,5 cm de gravier
	CellaStab
	1 cm de gravier fin
	5 à 10 cm de pierrailles*
	

Pour les zones circulables tous véhicules (accès pompiers et poids lourds)

	
	1,5 cm de gravier
	CellaStab
	1 à 2,5 cm de gravier fin
	15 à 40 cm de pierrailles*
	

(*) la couche de fondation peut varier en fonction de la force portante du sous-sol existant.

Une fois le fond de forme en place, vous pouvez délimiter la zone à l'aide de nos bordures CellaBord droites et coudées en acier galvanisé.

- Poser ensuite les plaques sur le fond de forme compacté et nivelé.

Il est conseillé de poser les plaques en quinconce.

- Remplissez de graviers de minimum 3 mm et maximum 15 mm de diamètre (idéal : 6/10 ou 4/12) en recouvrant d'environ 15 à 20 mm au dessus de la plaque.
- Etalez et uniformisez la surface en graviers.

Nota :

En période prolongée de gel, le polypropylène est une matière qui se cristallise, il est donc recommandé de prendre certaines précautions lors de la mise en œuvre des plaques alvéolées

CellaStab est simple à entretenir. Il faut s'assurer que la plaque soit toujours recouverte de graviers.

Toutes les données sont sujettes à changement sans préavis par le fabricant.